

LOGICA VISUAL BETA NORSK programvare for PC



LOGICA programmet er designet for behandle overførte data fra LOGICA BUS eller LOGICA FM sentralene. Programmet har ingen begrensning på antall nødlys. Logica Visual kan kjøre inntill 40 anlegg fra samme PC

PC overvåkning av nødlysanlegg egner seg både praktisk og økonomisk der antall lamper og enheter er 50 stk eller flere.

Systemet viser full oversikt over anlegget og fremkommer på skjerm med lampe nr og ferdig ID adresse. Det er mulig å skrive inn den enkelte lampes plassering, kursnr eller det som passer best for identifisering. Du kan selv velge om du vil vise alle lampene, bare dem med feil, eller kommunikasjons strukturen i systemet. Du kan teste en eller flere lamper fra menyen. De automatiske testene kan enkelt settes til det tidspunktet som passer best for anlegget. Feilmeldinger som com feil, lyskildefeil, batterifeil, mangler 230 volt fremkommer som farge på lampe, i tabell og i klartekst. Batterikapasitet, om lampen er i test eller om lampen er dimmet fremkommer i tabell. Finnes autocad tegninger over bygning kan disse hentes inn til systemet. Den enkelte lampe med ID dras og slippes ned på nøyaktig posisjon på tegningen. Under administrator menyen kan hele konfigurasjonen, feil logg og test logg listes ut til skriver, kopieres til pc eller sendes som vedlegg i e-post. I testresultat mappen nummereres og lagres resultatene fra de siste 2 år manuelle eller automatiske tester generert av systemet. Testene kan skrives ut og brukes som logg for nødlysanlegget. Alle lampene kan enkeltvis eller i grupper kobles ut som nødlys ved ombygginger eller endringer i anlegget.

LogicaVisual 1.28 - Installasjon: DEMO NORGE

Centralenhet LogicaFM 001 [FEIL]

ID	Type	Plassering	Com feil	Feil på lyskilde	Feil på batteri	I test	Mangler 230V	Kapasitet	Dimmer	Dimming
1	F02476	SA/PS	B002	Over dør sprinkler rom				1 time	100%	Central
2	F04470	SA/PS						1 time	0%	Central
3	F0444D	SA/PS						1 time	100%	Central
4	F04057	SA/PS	B 413	Over døra til kantina				1 time	100%	Central
5	F04674	SA/PS	A034	Over dør mot heis D				1 time	100%	Central
6	F00947	SA/PS	A029	Utenfor T. forsyning				1 time	100%	Central
7	F04471	SA/PS	A133	Over døra til heis D				1 time	100%	Central
8	F04465	SA/PS	B003	På vegg mot sprinklerrom				1 time	100%	Central
9	F00929	SA/PS	B101	Mot oppgang B				1 time	100%	Central
10	F04675	SA/PS	A209	Over døra v/heis D				1 time	100%	Central
11	F04469	SA/PS	D007	Over port mot tunell				1 time	100%	Central
12	F009DA	SA/PS	D111	over port mot abrakad				1 time	100%	Central
13	F04141	SA/PS	A310	Over døra v/heis D				1 time	100%	Central
14	F04453	SA/PS	B003	I gang utenfor heis B				1 time	100%	Central
15	F046A9	SA/PS	A208	Over port Caw 3				1 time	100%	Central
16	F06429	SE	A210	Oppgang D				1 time		
17	F063E8	SE	A312	I taket oppgang D				1 time		
18	F049C2	SA/PS	B107	På søyle v/ford. ER				1 time	0%	Central
19	F00AE2	SA/PS	B203	Oppgang B				1 time	100%	Central
20	F04449	SA/PS	B003	Over dør til oppgang B				1 time	100%	Central
21	F049CB	SA/PS	B206	Over døra til M.sal				1 time	100%	Central
22	F00A80	SE	B101	Oppgang B				1 time		
23	F04690	SA/PS	A119	Over dør mot oppgang B				1 time	100%	Central
24	F04685	SA/PS	A310	I taket Conbar				1 time	0%	Central
25	F0095E	SA/PS	A206	Over dør til verksted				1 time	100%	Central
26	F04457	SA/PS	I gang	utenfor kantine oppg. B				1 time	100%	Central
27	F00AEC	SA/PS	B121	Over dør Smash				1 time	100%	Central

!! FELLES KOMMANDO !!

Utfør funksjonstest Lampe PÅ Slett feil Nøddrift frakoblet

Utfør kapasitetstest Lampe AV Les Status Nøddrift tilkoblet

Stopp test Dimmer 50%

FELLES KOMMANDO